

R02 T00 - V05 N12 S06

7

Köşe Radyüsü

8

Konik Açısı

9

Konik Uzunluğu

10


Boyun Uzunluğu

11

Şaft Çapı

7 Köşe Radyüsü

ZBE2040-050-RT-VNS




Corner Köşe Radyüsü


| Gösterim | R (mm) |
|----------|--------|
| R02 | r 0.2 |
| R05 | r 0.5 |
| R10 | r 1.0 |
| R15 | r 1.5 |

10 Boyun Uzunluğu

ZBE2040-050-RT-VNS



Uzun Boyunlu



Uzun Boyunlu Konik

 l_2 (mm): Boyun UzunluğuT (θ°): Konik Açısı

Uzun Boyun


| Gösterim | l_2 (mm) |
|----------|------------|
| N05 | 5 |
| N08 | 8 |
| N10 | 10 |
| N12 | 12 |

Uzunlu Boyunlu Konik

| Gösterim | $l_2+T(\theta^\circ)$ |
|----------|-----------------------|
| N0510 | 5+1° |
| N0815 | 8+1.5° |
| N1020 | 10+2° |
| N1225 | 12+2.5° |

8 Konik Açısı

ZBE2040-050-RT-VNS


T (θ°): Konik Açısı

Konik Açısı

| Gösterim | T (θ°) |
|----------|----------------------|
| T10 | 1° |
| T15 | 1.5° |
| T20 | 2° |

9 Konik Uzunluğu

ZBE2040-050-RT-VNS




Konik Uzunluğu

| Gösterim | (mm) |
|----------|------|
| V05 | 5 |
| V10 | 10 |
| V15 | 15 |

11 Şaft Çapı

ZBE2040-050-RT-VNS



Şaft Çapı

| Gösterim | Ød (mm) |
|----------|---------|
| S06 | Ø6 |
| S08 | Ø8 |
| S10 | Ø10 |
| S12 | Ø12 |
| S16 | Ø16 |

* Bu kod sistemi özel parmak frezeler için de geçerlidir

Parmak Frezeler



F

3